

2. Tecsound S

По использованию и свойствам материал Tecsound S идентичен материалу Tecsound. Единственное отличие наличие самоклеющегося слоя, что позволяет облегчить монтаж материала.



Нюансы и детали монтажа такие же как при установке Tecsound.

- ➡ !!! Все места крепления и стыков гипсокартонных листов обязательно шпаклюются (см. Видео).
- ➡ !!! Важным моментом со стороны звукоизоляции для правильного монтажа перегородки есть изоляции горизонтальных профилей от основания, к которому они крепятся. Для этого перед креплением профиля к перекрытию, на его основание по всей длине приклеивается вязкоэластичная и упругая лента Tecsound SY Banda (также можно самому порезать на полосы материал Tecsound S это такой же материал как и Tecsound SY Banda; отличие только в размерах). Таким образом между профилем и плитой перекрытия образуется прокладка, которая не допускает прямых связей профиля с плитой перекрытия. Это необходимо для избегания звуковых мостиков через металлическую конструкцию.
- ➡ !!! Желательно материал заводить внизу на пол и сверху на перекрытие так, чтобы листы гипсокартона не касались соответственно пола и потолка. В этом случае материала и гипсокартон должны максимально плотно прилегать к полу и потолку, не образуя щелей.